

## Türempfehlungen nach DIN 4109

Gebäudeart	Bereiche und Räume, zwischen denen eine Tür eingesetzt wird	R <sub>WR</sub> in dB	R <sub>WP</sub> in dB	SSK nach VDI	Beispielhafte neuform Türtypen
Geschosshäuser mit Wohnungen und Arbeitsräumen	Hausflure, Treppenhäuser ↔ Flure, Dielen	27	32	I	HT40-1 HT50-1 HT70-1
	Hausflure, Treppenhäuser ↔ Aufenthaltsräume von Wohnungen	37	42	III	HT50-3 HT65-3 HT70-3
Beherbergungs- stätten	Flure ↔ Übernachtungsräume	32	37	II	HT40-2 HT50-2 HT70-2
Krankenanstalten / Sanatorien	Untersuchungs- bzw. Sprechzimmer ↔ Flure, Wartezimmer	37	42	III	HT50-3 HT65-3 HT70-3
	Operationsräume ↔ Flure	32	37	II	HT40-2 HT50-2 HT70-2
Schulen und Unterrichts- gebäude	Flure ↔ Unterrichtsräume	32	37	II	HT40-2 HT50-2 HT70-2