

Türempfehlungen nach DIN 4109

Gebäudeart	Bereiche und Räume zwischen denen eine Tür eingesetzt wird	erf.R _w [dB]	R _w [dB]	SSK nach VDI	beispielhafte neuform-Türtypen
Geschosshäuser mit Wohnungen und Arbeitsräumen	Hausflure, Treppenhäuser ↔ Wohnungsflure ,Wohnungsdiele	27	32	1	HT40-1 HT50-1 HT70-1
	Hausflure, Treppenhäuser ↔ Aufenthaltsräume von Wohnungen	37	42	3	HT50-3 HT65-3 HT70-3
Beherbergungsstätten	Flure ↔ Übernachtungsräume	32	37	2	HT40-2 HT50-2 HT70-2
Krankenanstalten / Sanatorien / Kureinrichtungen	Flure / Wartezimmer ↔ Untersuchungs- / Sprechzimmer	37	42	3	HT50-3 HT65-3 HT70-3
	Flure ↔ Operationsräume	32	37	2	HT40-2 HT50-2 HT70-2
Schulen und Unterrichtsgebäude	Flure ↔ Operationsräume	32	37	2	HT40-2 HT50-2 HT70-2